



**Achtung: Die Balancer-Kabel kreuzen sich!
Das Kabel von der linken BMS-Buchse geht zum rechten Verteilerboard, das Kabel von der rechten BMS-Buchse geht zum linken Verteilerboard. Darauf bitte achten.**